


850/852 オプションノズル

使用上のご注意

- 850に使用する場合
ノズルの内側にねじ (M3×5) がついている場合は、
ねじをはずさないでください。
- 852に使用する場合
ノズルの内側にねじ (M3×5) がついている場合は、
ねじをはずしてください。
シングルノズルと内側にねじ (M3×5) がついて
ないノズルはパッドは使用できません。
BGA用ノズルはパッドは使用できます。



850/852 另售噴氣嘴 注意

- 在850使用時
如噴氣嘴內側有螺釘 (M3×5), 請勿取下此螺釘。
- 在852使用時
如噴氣嘴內側有螺釘 (M3×5), 請取下此螺釘。
單獨式噴氣嘴及沒有內側螺釘的噴氣嘴,
不能使用吸墊。
BGA噴嘴可以使用吸墊。

850/852 Optional Nozzles Precautions

- Using the nozzle with 850
If the nozzle has an M3 X 5 inside screw, do not
remove the screw.
- Using the nozzle with 852
Some nozzles do not have an M3X 5 inside
screw. The vacuum pad for the 852 cannot be
used for these nozzles.
The vacuum pad for the 852 can be used with
BGA nozzles.

